

Tutoriel pour le montage du feu arrière avec clignotants intégrés AVDB sous la selle pour les 600 CBR RR de 2007 à 2012 !

Matériel requis :

- Clés Allen
- Cutter

- 1) Tout d'abord il faut enlever la selle passager (inutile de vous dire comment faire lol)
- 2) Enlever la selle conducteur (plus facile pour enlever la coque arrière par la suite)
- 3) Retirer les 4 vis Allen qui tiennent la coque arrière

Une fois avoir enlevé les 4 vis, retirer la coque arrière, ça donne ça



- 4) Placer le nouveau feu dans la coque arrière que vous venez de démonter



5) Pour pouvoir replacer la coque arrière, cela nécessite une petite modification du passage de roue (d'où l'utilité du Cutter)

Ils vous faut couper au droit une partie du passage de roue jusqu'à ce que, quand vous remontez la coque arrière, le passage de roue vienne à fleur du feu.

Découpage :



6) Une fois que vous avez suffisamment découpé, vous devriez remettre en place votre coque arrière avec le feu sans soucis.

Pour un rendu final comme ceci :



Feux de position arrière :



Le feu stop se voit très bien même en journée ensoleillée, de même pour les clignotants.

Très bon produit qui nécessite très peu de modification