

Tutorial para el montaje de la luz trasera con intermitentes integrados AVDB, debajo del sillín para los modelos CBR 600 RR 2007 - 2012.

Material necesario es el siguiente :

- Llaves Allen
- Cutter

1/ Primero, hay que quitar el sillín del pasajero (¡ya saben cómo hacer!)

2/ Quitar el sillín del conductor (más fácil para quitar la parte trasera después)

3/ Retirar los 4 tornillos Allen que mantienen el casco trasero. Una vez eso hecho, tendrán eso :



4/ Colocar la nueva luz en el casco trasero que acaba de desmontar



5/ Para poder volver a colocar el casco trasero, esto requiere una pequeña modificación del paso de la rueda (de ahí la utilidad del cutter).

Es necesario cortar recto una parte del paso de la rueda hasta que, cuando usted sube el casco trasero, el paso de la rueda viene a flor de la luz.

Corte :



6/ Una vez que haya cortado lo suficiente, debe volver a colocar su casco trasero con la luz sin preocupaciones para obtener un resultado así :



