

Tutorial per il montaggio della luce STOP con indicatori integrati AVDB sotto sella per HONDA 600 CBR RR dal 2007 al 2012.

Materiale richiesto :

- Chiave a brugola
- Taglierino

1/ Per prima cosa devi rimuovere la sella del passeggero (non è necessario dirti come farlo XD)

2/ Rimuovere SELLA del pilota (sarà più facile per poter rimuovere il codone in un secondo momento)

3/ Rimuovere le 4 viti a brugola che tengono il codone. Dopo aver rimosso le 4 viti, rimuovere il codone, questo è il risultato :



4/ Posiziona la nuova luce stop nel codone che hai appena smontato



5/ Per poter sostituire il codone, è richiesta una piccola modifica del sottocodone (da qui l'utilità della taglierino).

Dovrai tagliare proprio attraverso la parte del sottocodone fino a quando, rimontando il codone, il fanale si incastra correttamente al sottocodone.

Taglio :



6/ Dopo aver tagliato abbastanza, è necessario montare il codone con la luce stop senza difficoltà. Per un rendimento finale come questo:



