

INSTALLATIONSANLEITUNG



UMKEHRSSTEUERUNGEN
CBR 600 RR 2003-06

www.avdb-moto.com

avdb

UMKEHRSTEUERUNGEN CBR 600 RR 2003-06



BREMSENSEITE

1. Lösen Sie den hinteren Hauptbremszylinder von der Originalplatte (achten Sie auf den kleinen Stift Foto Nr. 3)



2. Entfernen Sie die Schrauben des Hitzeschilds und der Plattenbefestigung am Rahmen. Es ist ratsam, einen Hitzeschutzstreifen anzubringen, nachdem die Originalplatte entfernt wurde.



3. Montage der Justierplatte am Rahmen mit den Originalschrauben und der Fussauflageplatte mit den mitgelieferten Schrauben (Hinweis: die Unterlegscheiben müssen mit der abgerundeten Kante zum Lager hin montiert werden).



4. Bringen Sie den Hauptzylinder mit den mitgelieferten Schrauben wieder an. Die Einstellung der Pedalhöhe erfolgt mit Hilfe der Mutter/Kontermutter am Kugelgelenk des Hauptzylinders.



SCHALTHEBELSEITE

1. Entfernen Sie die komplette Original-Platte, dann die Original-Schalthebel-Schraube. Dann das Kugelgelenk vom Originalschaft abschrauben und das mitgelieferte montieren (das Modell mit "normalem" Rechtsgewinde montieren).



2. Befestigen Sie den "Pivot"-Teil an Stelle des ursprünglichen Schalters (kleiner Flansch auf der Lagerseite)



3. Installieren Sie an der mitgelieferten Stange die 2 verbleibenden Kugelgelenke und befestigen Sie diese Stange am Schalthebel und am "Pivot"-Teil (kleines Kugelgelenk auf der Schalthebelseite). Und die Originalstange auf dem "Zapfen"-Teil



Montage Normaler Gänge (1. Gang unten) :



Montage der Umkehrschaltung (1. Gang oben) :



ACHTUNG

1/ Es ist sehr wichtig, die Höheneinstellung des Schalthebels mit Hilfe der 2 Schaltstangen entsprechend Ihrer Morphologie und der Position der Schaltposition (normal oder umgekehrt) anzupassen.

2/ Alle Schraubverbindungen müssen mit einem flüssigen Sperrmittel gesichert werden.