

NOTICE DE MONTAGE



COMMANDES REÇUES
AVDB MT-10

www.avdb-moto.com

avdb


COMMANDES REÇULÉES AVDB MT-10



CÔTÉ SÉLECTEUR

1. Démontez la platine d'origine en dévissant les 2 vis de fixation sur le cadre.


Démontez le sélecteur et la tige de sélection au niveau de la rotule supérieure.



2. Fixez la platine intermédiaire sur le cadre à l'aide des vis fournies et la platine principale sur la platine intermédiaire.



3. *Installer le nouveau sélecteur ainsi que la nouvelle tige.*



4. *Installer le nouvel embout de sélecteur, le repose-pied et le protège-talon.*



CÔTÉ FREIN

1. Démontez les différentes pattes et protège-talon




2. Dévissez les vis de fixation du maître-cylindre de frein arrière.

Démontez la platine repose-pied d'origine en dévissant les vis de fixation sur le cadre.



3. *Démonter le petit étrier du maître-cylindre et ré-installer notre rotule à la place.*



4. *Installer le repose-pied, la pédale de frein et fixer la rotule à cette dernière. Profitez-en pour installer le ressort de rappel.*





5. Installer le contacteur de frein dans le logement prévu.

En fonction, vous pouvez utiliser soit le ressort d'origine, soit le ressort fourni qu'il faudra adapter en longueur. Le fixer à la petite patte sur la pédale de frein



6. Fixer l'ensemble platine sur la moto et fixer le maître-cylindre à la platine à l'aide des vis fournies et des entretoises

Fixer ensuite la platine à la moto et le protège-talon. Pour écarter un peu le protège talon de la platine. Utiliser les petites entretoises de couleur fournies



ATTENTION

1/ Il est très important d'ajuster votre réglage de hauteur du sélecteur à l'aide de la tige (ou des tiges selon les cas) de sélecteur, en fonction de votre morphologie et de la position des vitesses (normales ou inversées)

2/ Toutes les vissages doivent être sécurisés à l'aide d'un agent bloquant liquide type "frein filet".