

BAUANLEITUNG



WINDSCHILD
(MOTORRÄDER MIT
VERKLEIDUNG)

www.avdb-moto.com

avdb

WINDSCHILD (MOTORRÄDER MIT VERKLEIDUNG)



1. Lösen Sie die Schrauben Ihres Original Windschields und entfernen Sie sie.



2. Montieren Sie die "ertrinkenden Mutttern" aus Gummi auf das neue Windschild.



3. Platzieren Sie das neue Windschild auf dem Motorrad



4. Die speziellen Windschildschrauben einsetzen und einschrauben. Wenn man sie einschraubt, "bläht" sich der Gummi der eingebetteten Muttern auf und zieht die Blase fest.

ACHTUNG

Dieses Anleitung ist für 90% der Motorräder gültig: in einigen Fällen wird die Montage etwas anders sein und/oder Sie müssen Karosserieteile ausbauen, um an die Befestigungsschrauben zu gelangen (Beispiel: SV650S, VFR 800 V-Tec, etc...).