

NOTICE DE MONTAGE



COMMANDES REÇUES
MT07

www.avdb-moto.com

avdb

COMMANDES REÇULÉES MT-07



- 1. Démontez les vis de fixation du maître-cylindre et celles de la platine sur le cadre**



- 2. Désolidarisez le maître-cylindre de la pédale de frein et déconnectez le contacteur**



- 2.** Refixer la nouvelle platine sur le cadre, ainsi que le maître-cylindre
(Bien positionner l'axe de jonction entre la pédale de frein et le maître-cylindre)



CÔTÉ SELECTEUR

- 1.** Démontez les vis de fixation de la platine d'origine sur le cadre et dévissez la tige de sélecteur côté sélecteur



2. Assembler la nouvelle platine en prenant soin de positionner la grosse entretoise derrière le sélecteur avec le rebord côté roulement



3. Fixer la nouvelle platine sur le cadre et visser la nouvelle tige sur celle d'origine
(Attention, bien s'assurer de visser sur suffisamment pour que les tiges ne se détachent pas)



ATTENTION

1_ Il est très important d'ajuster votre réglage de hauteur du sélecteur à l'aide de la tige de sélection, en fonction de votre morphologie et de la position des vitesses (normales ou inversées)

2_ Toutes les vissages doivent être sécurisés à l'aide d'un agent bloquant liquide type "frein filet" et les contre-écrous serrés