

ISTRUZIONI MONTAGGIO



PEDANE ARRETRATE
CBR 600 RR 2003-06

www.avdb-moto.com

avdb

/// PEDANE ARRETRATE CBR 600 RR 2003-06



LATO FRENO

1. Smontare la pompa freno posteriore dalla piastra originale (Attenzione al perno foto n° 3)



2. Rimuovere le viti dal paracalore e fissare la piastra al telaio. Si consiglia di mettere una banda di para calore o una volta rimossa la piastra originale.



3. *Installazione della piastra di regolazione sul telaio utilizzando le viti originali e la piastra supporto pedana utilizzando le viti in dotazione (Si ricorda che le rondelle devono essere installate con il bordo arrotondato verso il cuscinetto)*



4. *Rimontare la pompa freno utilizzando le viti in dotazione. L'altezza del pedale viene regolata tramite il dado / controdado sul giunto sferico della pompa freno.*



LATO CAMBIO

1. Rimuovere la piastra originale completa, quindi la vite del cambio originale. Svitare quindi lo snodo sferico dall'asta originale e inserire quello in dotazione (inserire il modello con filettatura normale in senso orario)



2. Fissare la parte "perno" al posto del selettore originale (Flangia piccola lato cuscinetto)



3. Sull'asta in dotazione, installare i 2 rimanenti giunti sferici e fissare questa asta sul cambio e sulla pallina (pallina lato cambio). E l'asta originale sulla parte "della pallina".



Montaggio cambio normale (1 marcia in basso) :



Montage cambio rovesciato (1 marcia in alto) :



ATTENZIONE

1/ È molto importante regolare l'impostazione dell'altezza del selettore utilizzando le due aste del selettore, a seconda del tipo di corpo e della posizione delle marce (normale o inversa)

2/ Tutti i collegamenti a vite devono essere fissati utilizzando un agente bloccante liquido come "frenafilletti" e i controdadi stretti.